SHARP

電子辞書

形名 **PW-J5000**



基本的な使い方 クイックガイド

Papyrus
［パピルス］

この説明書は電子辞書をすぐに使っていただくための説明をしています。

©Moomin Characters™

各部のなまえとはたらき



1 ACアダプターせつぞくたんし

付属のACアダプターを接続します。

2 おんりょうちょうせいダイヤル(左横)

音の大きさを変えます。

3 もじサイズ／ズームボタン

表示される文字の大きさを変えるときに押します。

4 Sジャンプボタン

画面に表示されていることばを辞典などで調べるときに押します。

5 きりかえ／プレビューボタン

画面、または音声の再生速度を切り替えるときに押します。

6 ず・ひょうボタン

画面に ず 、 ひょう マークが表示されたとき押すと、図や表が表示されます。

7 おんせいさいせい／くりかえしボタン

音声が再生される画面で、くり返して音声を聞くときに押します。

8 キノウボタン

さくじょ や ？ のように緑色で書かれている機能を使うときに、そのボタンを押す前に押します。

9 アルファベットボタン

文字を入力するときに押します。

22 充電ランプ

充電中に点灯します。
充電が終わると消えます。



20 ムーミンえいごじてんボタン
ムーミンえいごじてんを使うときに押します。

19 えいご学習ボタン
えいご学習を使うときに押します。

18 こくご・さんすうボタン
こくご・さんすうを使うときに押します。

17 メインメニューボタン
メインメニュー画面(☞11ページ)を表示させるときに押します。

16 カードスロット(右横)
付属のカードなどを入れます。

15 カードボタン
カードスロットに入っているカードのデータを見るときに押します。

14 クリアボタン
入力している文字をすべて消すときやことばの意味を調べた後、入力画面に戻るときに押します。

13 こうたい/さくじょボタン
入力した文字を1つずつ消すときに押します。

12 カーソルボタン(▲▼◀▶)
画面の中の項目を選ぶときに押します。

11 けってい・イコールボタン
画面の項目を選ぶときや、次の画面にすすむときなどに押します。

10 もどるボタン
前の画面に戻るときなどに押します。

21 でんげんオン/オフボタン
電源を入れたり切ったりします。

※詳しくは「取扱説明書」(別冊)を参考にしてください。

準備をしよう

使う前に、充電池を入れて充電をします。安全に使っていただくために、大人の人に充電池を入れて充電をしてもらいましょう。

保護者の方へ

使う前に、まず充電池を入れて充電してください。

1 充電池を入れる。　**2** 充電をする。

充電が終了すると、充電ランプが消えます。

詳しくは、「取扱説明書」（別冊）の「必ずお読みください」－「初めてお使いになるときは」をお読みください。

さっそく使ってみましょう

充電ができたら、「a」、「b」、「c」…と順番にアルファベットを表示させて、音声で聞いてみましょう。

1 On/Off を押して電源を入れます。

メインメニュー画面が表示されます。



「ボタンタッチ音をならしますか？」と表示されたときは

はじめて On/Off を押したときは、ボタンタッチ音（ボタンを押したとき“ピッ”となる音）をならすかならさないかを選ぶ画面が表示されます。けってい または ✕ を押して選んでください。

2 を押して「えいご学習」を選びます。

赤い枠が「えいご学習」に移動します。

3 けってい を押します。

「えいご学習」のメニューが表示されます。



「えいごをおぼえる」が赤い枠で囲まれていることを確かめてください。

4 けってい を押します。

カードの種類を選ぶ画面が表示されます。

「アルファベット」が赤い枠で囲まれていることを確かめてください。

5 けってい を押します。

アルファベットの「a」が表示され、発音が再生されます。

次は「b」を表示してみましょう。

6 を押します。

アルファベットの「b」が表示され、発音が再生されます。

を押していくたびに「c」、「d」、「e」…と順番にアルファベットを表示させて、発音を再生させることができます。

途中でやめるときは

① を押します。
画面に「おわりますか？」と表示されます。

② を押し、「おわる」を選びます。

③ けってい を押します。
カードの種類を選ぶ画面に戻ります。



メインメニュー画面に戻るときは

メインメニュー を押します。

画面の明るさが変わったときは

▼ 画面が暗くなった

しばらく（約30秒）ボタンを押さなかったら画面が暗くなった。このようなときは、何かボタンを押すともとの明るい画面になります。

例えば すべり を押すと、もとの明るい画面になります。

▼ 画面が真っ暗になった

一定時間ボタンを押さなかったときに、自動的に電源が切れます。（はじめは5分です。またこの時間は変えることができます。）

このときは、On/Off を押すと電源が切れる前に表示していた画面が表示されます。

いろいろ学習してみよう

日本語の読み（「あさ」）を入れて、英語ではどのような単語になるのか調べてみましょう。

日本語の入れかた

入れかたには「ローマ字で入れる方法」と「50音かなで入れる方法」があります。最初は、「ローマ字で入れる方法」になっています。付属の「ローマ字表」を見ながら入れてください。

入れかたを変えるときは

① メインメニュー を押し、▼ を7回押して「せってい」を選びます。

② けってい を押します。

③ ▼ を2回押して、「かな入力のしかた」を選びます。

④ けってい を押します。

これで入れかたが変更されます。



50音かなでの入れかた

例えば Q を1回押すと“あ”が、2回押すと“い”が表示されます。押すたびに次の順番で文字が変わります。

あ→い→う→え→お→ぁ→ぃ→ぅ→ぇ→ぉ→あ…

入れたい文字を表示させて、次の文字を入れるか、▷を押します。詳しくは「取扱説明書」（別冊）の「基本的な使いかた」－「文字の入力と修正のしかた」－「日本語の入力方法」を参考にしてください。

ボタンごとの収録文字

Q	あ い う え お ぁ ぃ ぅ ぇ ぉ
W	か き く け こ
E	さ し す せ そ
R	た ち つ て と っ
T	な に ぬ ね の
Y	は ひ ふ へ ほ
U	ま み む め も
I	や ゆ よ ゃ ゅ ょ
O	ら り る れ ろ
P	わ ゐ ゑ を ん ゎ

日本語を入れて英語を探そう

1 On/Off を押して電源を入れます。

メインメニュー画面が表示されます。



「ムーミンえいごじてん」が赤い枠で囲まれていることを確かめてください。

2 けってい を押します。

「ムーミンえいごじてん」のメニューが表示されます。

3 ▼ を押して「にほんごからさがす」を選びます。

「にほんごからさがす」の左側の2が赤く表示されます。

4 けってい を押します。

日本語を入れる画面が表示されます。

5 日本語の読み（あさ）を入れます。



・ローマ字で入れるとき

C-CE A　R-CM S　C-CE A

と押します。

・50音かなで入れるとき

あ Q　さ E

と押します。

文字を入れ間違えたときは

← を押すと一文字ずつ消すことができます。

6 けってい を押します。

単語（ことば）と例文が表示されます。

発音を聞くときは、 を押します。

はじめに英語の発音、次に英語の意味、さいごにもう一度英語の発音が再生されます。

7 単語を学習したら クリア を押します。

日本語の読みを入れる画面に戻ります。

8 続けて他の言葉を調べるときは、手順 5 ～ 7 を繰り返します。

メインメニュー画面に戻るときは

メインメニュー を押します。

メインメニュー画面について

メインメニュー画面から項目を選んでいろいろ学習したり、使いやすい設定にすることができます。



●じゅんばんにみる

AからZまでのアルファベットを選んで、選んだアルファベットからはじまる単語を学習することができます。

●にほんごからさがす

日本語の読みを入れて英語ではどのような単語になるのか調べることができます。また、その単語を使った例文も見ることができます。

●えいごからさがす

英語のつづり（スペル）を入れて単語の意味を調べることができます。
また、その単語を使った例文も見ることができます。

●ムーミンストーリー

8つのムーミンのお話から1つを選んでそのお話を英語で聞いて、見て、楽しむことができます。また、日本語も見ることができます。
8つのストーリーのいずれかを見て英語を覚えましょう。

いろいろなイラストが描かれたカードを使った学習ができます。



●えいごをおぼえる

カードの種類を選んで、カードを順番に見ながら英語の単語や例文を学習します。

●えいごトレーニング

「えいごをおぼえる」で英語の単語を覚えたら、覚えた内容をテストすることができます。カードの種類を選んで問題に答えてニョロニョロをゲットして、ムーミン谷の仲間を集めましょう。

●ドキドキえいごテスト

レベルを選んで全部で 20 問ある問題に答えましょう。

●にほんごからさがす

日本語の読みを入力して英語ではどのような単語になるのか調べることができます。

●えいごからさがす

英語のつづり（スペル）を入れて単語の意味を調べることができます。

●学習のきろく

「えいごトレーニング」と「ドキドキえいごテスト」で学習した結果を見ることができます。また「えいごトレーニング」で集めたムーミン谷の仲間を見ることができます。

3 えいごえほん

「さんびきのこぶた」、「ももたろう」、「おおかみと７ひきのこやぎ」からお話を選んで英語を見ながら発音を聞くことができます。お話は、日本語も表示されるのでわかりやすいです。また、「えいごのうた」では、４曲のえいごのうたを聞くことができます。

4 こくご・さんすう

国語では音読の練習などが、算数では計算練習ができます。学年と学習したい内容を選び、お話を声に出して読んだり、答えを入れたりして学習します。

5 九九トレーニング

「九九をおぼえる」では九九を覚えます。九九を覚えたら、「テストする」で覚えた内容をテストしてみましょう。

6 こくごしんじてん 国語新辞典

付属の小学国語新辞典のカードを入れているときは、ここに「国語新辞典」と表示されます。「国語新辞典」では漢字、熟語などいろいろな言葉を調べることができます。カードを入れていないときや、別のカードが入っているときは、「カード」と表示されます。



7 でんたく

電卓として使えます。



8 せってい

ボタンタッチの音の「あり」、「なし」を設定したり、音声の速度を変えたりできます。使いやすいように設定を変えましょう。



シャープ株式会社

本　　社　〒545-8522　大阪市阿倍野区長池町22番22号
情報通信事業本部　〒639-1186　奈良県大和郡山市美濃庄町492番地

PRINTED IN CHINA
05HSP(0LY85JR033101)
85-JR03-003101